



* エア駆動

- ・ 自動復帰
- ・ エアコンプレッサー+エアータンク別途
- ・ 調整と安全管理の為弊社スタッフの立会が必要です
- ・ 詳細は各営業までお問い合わせください

許容人数	1名
自重	
電源	AC100V 20A



〒110-0016
東京都台東区台東1丁目28番5号アキバイストビル

TEL 03-5812-1611
FAX 03-5812-1616

scale 1/50=A4

品名